



BREF LINGETTES



Lingettes nettoyantes et désinfectantes, prêtes à l'emploi

- Nettoyage et désinfection rapide et efficace de toutes les surfaces :
 - En cuisine : Surfaces alimentaires, ustensiles de cuisines (couteaux...), plans de travail, petits matériels, thermomètres, sondes, matériels de pesée, vitrines réfrigérées ...
 - En hébergement : Salle d'eau, lunettes des WC, surfaces modernes, objets meublants, poignées de portes, téléphones, interrupteurs, télécommandes...
- Utilisable sur tous types de matériaux excepté le plexiglas.
- Agréé Contact Alimentaire : Conforme au décret n° 98-507 du 17.06.98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des appareils et récipients au contact des denrées alimentaires.
- Solution d'imprégnation homologuée par le ministère de l'Agriculture N°9000545.
- Solution d'imprégnation testée selon les normes AFNOR NF T 72-151, NF T 72-171, NF T 72-201 et selon la méthodologie de la norme EN 1275 sur Candida Albicans

BREF LINGETTES

Lingettes nettoyantes et désinfectantes, prêtes à l'emploi



BREF LINGETTES sont des lingettes imprégnées d'une solution nettoyante désinfectante, pour toutes les surfaces : en milieu agro-alimentaire comme en hébergement.

L'association de tensio-actif cationique et d'alcool isopropylique confère à la solution d'imprégnation des lingettes, un excellent pouvoir bactéricide.

BREF LINGETTES en tant que produit polyvalent est réservé à la désinfection de toute surface lisse ne présentant pas de rugosités.

Un séquestrant permet à la solution de conserver son activité nettoyante et désinfectante en présence de calcaire.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Presser du doigt sur l'ouverture automatique.
- 2 - Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.
- 3 - Séparer d'un coup sec.
- 4 - Bien refermer la boîte.
- 5 - Frotter la surface environ 30 secondes.
- 6 - Laisser sécher.
- 7 - Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer à l'eau claire après avoir respecté un temps de contact de 5 minutes.
- 8 - Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

Remarque : Pour les salissures très tenaces (graisses cuites...) nous recommandons l'utilisation d'un détergent désinfectant Ecolab.

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES :

- Aspect : lingette imprégnée non-tissé
- Solution à 1% = pH environ 9,5
- Densité : environ 1,035
- Composition : Tensio-actif cationique, alcool isopropylique.
- Activité désinfectante : BREF LINGETTES est imprégné d'une solution à 1% du désinfectant D.A. Le désinfectant D.A est testé selon les normes :
 - Activité bactéricide : NF T 72-151, NF T 72-171
 - Activité fongicide : NF T 72-201 et selon la méthodologie de la norme NF EN 1275 sur Candida Albicans.
- Homologation : N°9000545.
- Produits d'origine végétale : homologué pour le traitement bactéricide des locaux et du

matériel de stockage, des matériels de transport et de récolte à 0,5%.

- Produits d'origine animale : homologué pour le traitement bactéricide des locaux de stockage et du matériel de transport à 1%.

Matière actives : Chlorure d'Alkyl Diméthyl Benzyl Ammonium à 47,5 g/l.

CONFORMITÉ :

La solution désinfectante imprégnant BREF LINGETTES est conforme au décret N°98-507 du 17.06.98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des appareils et récipients au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT :

Carton de 12 boîtes de 150 lingettes.
Code article : 126 271.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais bien ventilé, entre 0° et 40°C.

SÉCURITÉ :

Produit réservé à la désinfection des surfaces lisses ne présentant pas de rugosités.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas appliquer sur la peau.

Port de gants conseillé.

Ne pas fumer.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Conserver hors de portée des enfants.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils de sécurité mentionnés sur l'étiquette du produit ainsi que sur la fiche de données de sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation Minitel gratuite :
Service DIESE au 08 36 05 00 99
Ou sur le site www.diese-fds.com

Usage exclusivement professionnel.

DEPARTEMENT
PROFESSIONNEL

ECOLAB snc : Département Professionnel
8, rue Rouget de Lisle - 92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Tél : 01.40.93.93.94 - Fax : 01.40.93.93.83
SNC CAPITAL : 270 000 000 F - RCS Nanterre B 381 743 335